

制御盤 エラー表示一覧

H27.5.12改定 顧客満足課 中田

型式名 異常内容	EBF・	EBF・	EBF・	EGF	NSA	STA	NSF	EST	SEB	GST	RVA	REC	RVD	RTC	RKB	KWB	型式名 異常内容
	ECF	ECF	ECF	-SNP	CST	CTA		FST	SEC	LST	RTA	REG	RVH	RVH	RKC	KWC	
	-SN	-SND	-SNP							SEG	RKA				RKH	KWH	
点火異常						Er 01			Er 01	Err 1			Err 1	Err 1	Err 1	Err 1	点火異常
異常消火	E2	E2	E2	E2	E2	Er 02	E2	E2	Er 02	Err 2	E2	E2	Err 2	Err 2	Err 2	Err 2	異常消火
元ヒューズ異常 (欠相)										Err 4			Err 4	Err 4	Err 4	Err 4	元ヒューズ異常 (欠相)
熱風温度センサ異常	E3-1	E3-1	E3-1	E3-1	E3-1	Er 11	E3-1	E3-1	Er 11	Err 11	E3-1	E3-1	Err 11	Err 11	Err 11	Err 11	熱風温度センサ異常
外気温センサ異常	E3-2	E3-2	E3-2	E3-2	E3-2	Er 13	E3-2	E3-2	Er 13	Err 13	E3-2	E3-2	Err 13	Err 13	Err 13	Err 13	外気温センサ異常
熱風異常高温		E3-3	E3-3	E3-3	E3-3		E3-3	E3-3			E3-3	E3-3					熱風異常高温
異常高温サーモスタット	E3-3																異常高温サーモスタット
穀物温度センサ異常				E3-4						Err 12	E3-4	E3-4	Err 12	Err 12	Err 12	Err 12	穀物温度センサ異常
風圧スイッチ	E4	E4	E4	E4	E4		E4	E4			E4	E4					風圧スイッチ
風圧センサ接点異常						Er 20			Er 20	Err 20			Err 20	Err 20	Err 20	Err 20	風圧センサ接点異常
風圧センサ動作異常						Er 21			Er 21	Err 21			Err 21	Err 21	Err 21	Err 21	風圧センサ動作異常
バーナモータ異常	E5	E5	E5		E5		E5	E5									バーナモータ異常
バーナファン異常				E5		Er 10			Er 10	Err 10							バーナファン異常
滞留センサ異常											E5	E5	Err 29	Err 29	Err 29	Err 29	滞留センサ異常
搬送モータ過負荷	E6-1	E6-1	E6-1	E6-1	E6-1	Er 06	E6-1	E6-1	Er 06	Err 6	E6-1	E6-1	Err 6	Err 6	Err 6	Err 6	搬送モータ過負荷
送風モータ過負荷	E6-2	E6-2	E6-2	E6-2	E6-2	Er 05	E6-2	E6-2	Er 05	Err 5	E6-2	E6-2	Err 5	Err 5	Err 5	Err 5	送風モータ過負荷
スロワモータ過負荷	E6-3	E6-3	E6-3	E6-3	E6-3	Er 08	E6-3	E6-3	Er 08	Err 8	E6-3	E6-3	Err 8	Err 8	Err 8	Err 8	スロワモータ過負荷
繰出しモータ過負荷	E6-4	E6-4	E6-4	E6-4	E6-4	Er 07	E6-4	E6-4	Er 07	Err 7	E6-4	E6-4	Err 7				繰出しモータ過負荷
圧力スイッチ異常	E6-5	E6-5	E6-5	E6-5		Er 23		E6-5	Er 23	Err 23							圧力スイッチ異常
繰出し回転異常											E7	E7	Err 31	Err 31	Err 31	Err 31	繰出し回転異常
水分値異常(L)10.5%以下	E-L	E-L	E-L	E-L	E7-L	-LLL	E-L	E-L	-LLL	Err-LLL	E-L	E-L	Err-LLL	Err-LLL	Err-LLL	Err-LLL	水分値異常(L)10.5%以下
水分値異常(H)	E-H	E-H	E-H	E-H	E7-H	-HHH	E-H	E-H	-HHH	Err-HHH	E-H	E-H	Err-HHH	Err-HHH	Err-HHH	Err-HHH	水分値異常(H)
水分計異常	E-0	E-0	E-0	E-0	E7-0	Er 14	E-0	E-0	Er 14	Err 14	E-0	E-0	Err 14	Err 14	Err 14	Err 14	水分計異常
〃 (水分値6回/12回)									Er 14	Err 14			Err 14	Err 14	Err 14	Err 14	〃 (水分値6回/12回)
カラ運転		E0-0	E0-0	E0-0				E0-0									カラ運転
樋満量センサ異常	E8-1	E8-1						E8-1									樋満量センサ異常
配穀樋センサ異常	E8-2	E8-2						E8-2									配穀樋センサ異常
配穀モータ異常	E8-3	E8-3						E8-3									配穀モータ異常
温度センサ異常 (循環時)											Hi	Hi					温度センサ異常 (循環時)
温度センサ異常 (循環時)											Lo	Lo					温度センサ異常 (循環時)
乾燥条件設定異常						Er 09			Er 09	Err 9			Err 9	Err 9	Err 9	Err 9	乾燥条件設定異常
フレームアイ異常						Er 19			Er 19	Err 19			Err 19	Err 19	Err 19	Err 19	フレームアイ異常
排出シャッタ異常1				E9		Er 27		E9	Er 27	Err 27	E9		Err 27	Err 27	Err 27	Err 27	排出シャッタ異常1
排出シャッタ異常2						Er 28			Er 28	Err 28							排出シャッタ異常2
感震センサ異常		E10	E10	E10	E10	Er 32	E10	E10	Er 32	Err 32	E10	E10	Err 32	Err 32	Err 32	Err 32	感震センサ異常
熱風温度上昇異常 (外気)													Err 34	Err 34	Err 34	Err 34	熱風温度上昇異常 (外気)
穀物温度上昇異常 (熱風)															Err 36	Err 36	穀物温度上昇異常 (熱風)
集穀室内温度上昇異常															Err 37		集穀室内温度上昇異常
検出器穀物温度センサ異常						Er 38			Er 38					Err 38	Err 38	Err 38	検出器穀物温度センサ異常