

ファンクション設定 CTA/STA/SEB/SEC

主表示	副表示	内容	設定範囲
F-01	on	送風機 (張込時)	ON/OFF
F-02	on	送風機 (排出時)	ON/OFF
F-03	5	冷却時間	5 (5分)、1.00 (1時間)、2.00 (2時間)、ALL (連続)
F-04	1	満量動作	OFF(停止しない)、1(1分後)、2(2分後)、3(3分後)、5(5分後)
F-05	on	待機時風圧センサ	する/しない
F-06	no	初期化	初期化する/初期化しない
F-07	oFF	乾燥記録出力	OFF (しない)、Sd (SDカード)、Con (コンソール)
F-08	on	感震センサ	ON (する) /OFF (しない)
F-09	on	排出シャッタ閉動作	ON (する) /OFF (しない)
F-10	oFF	排出停止	ON (する) /OFF (しない)
F-11	9.5	排出停止水分	9.5 (9.5%) /10.5 (10.5%)
F-12	0	熱風温度補正	-10℃~+10℃
F-13	no	ブザー設定	ON (する) /OFF (しない)
F-14	oFF	スロワ	ON (使用する) /OFF (使用しない)
F-15	2400	通信設定1 (ポーレート)	300/600/1200/2400/4800/9600
F-16	1	通信設定2 (号機設定)	1~32
F-17	on	検出器穀温センサ異常検出	ON (する) /OFF (しない)
F-18	PIC	フレームアイ種類設定	CDS/PIC
F-19	250	明・閾値設定	0~255 PIC選択時
F-20	254	暗・閾値設定	0~255 PIC選択時
End			ファンクションの終了

ファンクション設定 SEG/SEL

F-01	on	送風機 (張込時)	ON/OFF
F-02	on	送風機 (排出時)	ON/OFF
F-03	0.05	冷却時間	0.05 (5分)、1.00 (1時間)、2.00 (2時間)、ALL (連続)
F-04	1	満量動作	OFF(停止しない)、1(1分後)、2(2分後)、3(3分後)、5(5分後)
F-05	on	待機時風圧センサ	する/しない
F-06	no	初期化	初期化する/初期化しない
F-07	oFF	乾燥記録出力	OFF(しない).Prn(プリンタ).Sd(SDカード).Con(コンソール)
F-08	2400	通信設定1 (ポーレート)	300/600/1200/2400/4800/9600
F-09	1	通信設定2 (号機設定)	1~32
F-10	0	バーナファン回転速度補正	-10~+10
F-11	oFF	繰出速度1 (循環・乾燥)	ON (低速) /OFF (高速)
F-12	oFF	繰出速度2 (排出)	ON (低速) /OFF (高速)
F-13	oFF	穀温制御 (もみ)	ON (穀温リミット) /OFF (標準)
F-14	oFF	穀温制御 (ビール麦)	ON (穀温リミット) /OFF (標準)
F-15	oFF	穀温制御 (小麦)	Ho (北仕様) /ON (穀温リミット) /OFF (標準)
F-16	39	穀温リミット (もみ)	35 (35℃) ~39 (39℃)
F-17	39	穀温リミット (ビール麦)	35 (35℃) ~39 (39℃)
F-18	45	穀温リミット (小麦)	35 (35℃) ~45 (45℃)
F-19	0	熱風温度補正	-10℃~+10℃
F-20	on	排出シャッタ閉動作	ON (する) /OFF (しない)
F-21	oFF	排出停止	ON (する) /OFF (しない)
F-22	9.5	排出停止水分	9.5 (9.5%) /10.5 (10.5%)
F-23	oFF	排出シャッタタイプ選択	ON (シリンダ) /OFF (標準)
F-24	on	感震センサ	ON (する) /OFF (しない)
F-25	on	検出器穀温センサ異常検出	ON (する) /OFF (しない)
F-26	oFF	トウモロコシ乾燥時同時タイマ	ON (使う) /OFF (使わない)
F-27	on	検出器エアブロー	ON (する) /OFF (しない)
F-28	+1	トウモロコシ乾燥測定水分補正	±0 (0%) ~+4 (4%)
F-29	20	大豆・点火水分	18 (18%) ~25 (25%)
F-30	0	大豆・温度補正	+5 (+5℃) ~-5 (-5℃)
F-31	CDS	フレームアイ種類設定	CDS/PIC
F-32	250	明・閾値設定	50~450 PIC選択時
F-33	500	暗・閾値設定	300~700 PIC選択時
F-34	beer	水分計数選択	SOY (大豆) /beer (ビール麦)
End			ファンクションの終了